

欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并请保留，以备参考。

本说明书适用于：**J-ZFJC-E5W-17B3、J-ZFJC-E3W-17B4**

一. 灯具特点及注意事项

本灯具设计满足 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具，采用低电压供电，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。


1. 灯具防护等级为 IP67，满足潮湿场合使用；
2. 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；
3. 高光效 LED 光源，能耗极低，恒流驱动，发光稳定；
4. 带独立地址编码，完备的自动检测功能；

二. 技术参数及灯具尺寸

额定电压： DC24V/DC36V
 主电功耗： 3W/5W(见灯具标签)
 光源类型： LED
 光源参数： DC6.0V

工作方式： 非持续型
 光通量： >50lm
 安装方式： 壁挂
 防护等级： IP67

灯具外形和尺寸(单位：mm)：




三. 使用说明

1. 该灯具受集中控制系统控制，灯具可接收由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视。

2. 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具 ID 编码（8 位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。
3. 本系列应急灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用；不可独立使用。

四. 接线及安装说明

将灯具两个电源线分别接入智能疏散专用两线系统，确保线路连接牢固工整接线示意如下：



安装说明：

1. 严格按照设计图纸在指定安装位置安装，严格按照灯具孔距打孔。
2. 依照接线标签示意，将灯具引出线与电源线连接好，安装固定牢靠。

五. 维修保养和常见问题

本产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方，以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

常见问题	解决方法
控制器显示灯具通讯故障	确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的 ID 号码正确

青鸟消防股份有限公司

地址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
 邮编：100871
 服务热线：400 0089 119
 传真：010-62755692

